

SOLLED : Come funziona ?



1 Il cliente invia i suoi sagomatori, farette (senza alette sagomatrici e portafiltro) a SPX Lighting. Il preventivo per l'attrezzatura SOLLED e il trasporto di ritorno è stato approvato dal cliente.



2 Il nostro team esegue un'ispezione degli apparecchi. Verifica la conformità dei componenti, e se necessario, redige un preventivo supplementare per la riparazione (manopola e/o rondella, ventola, adattatori difettosi, ecc.).




3 Smontaggio e pulizia degli apparecchi (polvere, segni, ecc.).



4 Installazione del modulo SOLLED + Alimentazione e potenziometro.



5 Test



6 Spedizione degli apparecchi modificati al cliente.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione LUGLIO 2023.

VERSIONE 23A

